



JONNESWAY
EXTRACTOR DE INYECTORES
UNIVERSAL AI020205

CÓDIGO: MI-JON-056831

Método de uso:

Preparación: Limpia el área alrededor del inyector de combustible.

Colocación: Instala la herramienta en la válvula solenoide del inyector, asegurando una alineación correcta.

Fijación: Gira la perilla de fijación para sujetar firmemente el inyector.

Extracción: Usa el martillo deslizante, tirándolo repetidamente hacia arriba y abajo para liberar el inyector.

Finalización: Retira el inyector y verifica su estado antes de repararlo o reemplazarlo.

Ficha Técnica